


ETAP I

Sieć wodociągowa ETAP II

ET/ sieć wodociągowa



UWAGA:
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, żeze-
stnie istniejącym i projektowanym urządzeniom oraz
istniejącemu wodociągowi, i na odległość do 10 m
nad PE HD 100 PN10 SDR17.
Naj wodociągów użytku sąsiedniego lokalizacji są
metale, należy je ułożyć 30 cm nad wodociągami
skrytymi przy zasobniku oraz przy hydrantach.
Hydranty Zielone DN80 PN10, łamane z podwo-

[illegible]