




- PIONY GAZOWE PROWADZĄ W BRZUCHACH OŚŁONIĘTYCH NIEUSZCZELNIONYMI EKRANAMI LUB WYPEŁNIONYCH ŁATWO USUWALNĄ MASĄ TYNKARSKĄ
- POZIOME RURY GAZOWE MONTOWAĆ CO NAJMNIEJ 0,1 M POWIŻEJ INNYCH

[illegible]